



Warnhinweise

Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Nur für den Hausgebrauch. Beachten Sie unbedingt die beiliegende Aufbauanleitung! Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich. Abweichungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor. Bewahren Sie die Verpackung auf, da sie wichtige Warnhinweise enthält. Ziehen Sie alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe vor dem Gebrauch fest. Vergewissern Sie sich alle 90 Tage, dass alle Schrauben fest angezogen sind, insbesondere bei den Deckelstützen. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder entflammaren Chemikalien. Wenn ein Teil fehlt, kaputt, beschädigt oder abgenutzt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert und/oder ein werkseitig ersetzbares Teil eingebaut wurde. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben, da ansonsten die Produktgarantie erlischt.

